



# 普段のお手入れ

本機やスクリーンが汚れた場合は以下の説明に従ってお手入れをしてください。

## キャビネットや操作パネル



**！** **ご注意** ベンジン・アルコールなど揮発性の薬品は使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

- 汚れを柔らかい布で軽くふき取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その説明書の指示に従ってください。
- キャビネットの汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布に含ませてよく絞ったあと、汚れをふき取ってください。その後、乾いた布で拭いてください。

## スクリーン



**！** **ご注意**

- スクリーンの表面には特殊な加工をしています。傷つきやすいので、硬いもので叩いたり、強くこすったりしないでください。
- スクリーンをふくとき、ティッシュペーパーは使用しないでください。スクリーンが傷つく恐れがあります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品や、アセトン、キシレン、トルエンなどの溶剤、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石鹸、カーワックス類などは使用しないでください。表面の特殊な加工がはがれる恐れがあります。
- 市販のOAクリーニングクロスやOAクリーナーなどをお使いになる場合は、上記の溶剤や洗剤などが含まれていないことをご確認のうえ、お使いください。
- お手入れの際には、内部に水気が入らないように注意してください。

- ほこりは、乾いた柔らかい布で、軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。

## エアフィルターの掃除



● エアフィルターにほこりがたまると、空気の通りが悪くなり内部の温度が上昇して故障の原因になります。エアフィルターのほこりを定期的に掃除機で吸い取ってください。  
(→『操作・機能編』「エアフィルターの掃除」)

## 投写ランプの交換時期



● テレビ画面に「ランプの交換時期になりました。」と表示されたときは投写ランプを交換してください。(→『操作・機能編』「投写ランプの交換」)  
交換用ランプのご購入については、下記のLIVINGSTATIONホームページもしくはエプソンドイレクトリビングステーションコールセンターへご連絡ください。

**！** **警告** 内部の投写ランプが切れると映像が表示されなくなります。投写ランプは切れる前に交換してください。切れるまで使い続けると、内部で投写ランプが破裂する恐れがあり、けがや故障の原因になります。

製品の取り扱いや修理に関するお問い合わせ

オプション品・消耗品のご注文

- **エプソンドイレクト リビングステーションサポートセンター**  
【TEL】 0120-545-044 (通話料無料) 【FAX】 0263-85-6001  
【受付時間】 月～金曜日 9:00～19:00 土曜日、日曜日、祝日 9:00～18:00(当社指定休日は除く)
- **LIVINGSTATION ホームページ**  
<http://livingstation.jp/>
- **エプソンドイレクト リビングステーションコールセンター**  
【TEL】 0120-545-013 (通話料無料) 【FAX】 0263-85-6001  
【受付時間】 月～金曜日 9:00～19:00 土曜日、日曜日、祝日 9:00～17:00(当社指定休日は除く)

# EPSON クイックガイド

ELS-47S/57Sシリーズ  
ELS-55GL/65GLシリーズ

お使いになる前に、取扱説明書『操作・機能編』／『設置・接続・設定編』をよくお読みください。

## チャンネルを選ぶ

電源を入れ、ご覧になる放送を選んでチャンネルを選びます。

## 2 ▶ 3桁番号入力でチャンネルを選ぶ

※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの場合

番号入力 を押し、続けて 1 ～ 12# を押します。  
(→『操作・機能編』「3桁チャンネル番号を指定して選ぶ」)

## ！

**ご注意** リモコン送信部を本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

## ✓

**ポイント** 本機に接続した再生機器などのリモコンにテレビ操作ができるボタンがある場合は、そのリモコン1つで本機と再生機器の両方を操作することができます。(→『操作・機能編』「他社製のリモコンで本機を操作する」)

## 1 ▶ 放送を選ぶ

- |     |            |
|-----|------------|
| 地上A | 地上アナログ     |
| 地上D | 地上デジタル     |
| BS  | BSデジタル     |
| CS  | 110度CSデジタル |

次の手順2として、3種類の選択方法があります。

## 2 ▶ 設定済みのチャンネルを選ぶ

1 ～ 12# を押します。  
(→『操作・機能編』「ダイレクト選局ボタンで選ぶ」)

## 2 ▶ チャンネル順に切り換える

[選局 中/⇒] を繰り返し押します。  
(→『操作・機能編』「チャンネル順に切り換えて選ぶ」)



● 番組表で選ぶ方法  
● 番組の予約・録画方法  
次ページへ

※この取扱説明書はSシリーズ、GLシリーズ共用です。取扱説明書中のイラストは、断りのない限りSシリーズです。

# 番組表で選ぶ (地上デジタル、BS、110度CSの場合)

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の場合は、放送ごとに画面に番組表を表示させ、番組表から番組を選ぶことができます。

● デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波と一緒に送られてきます。毎日2時間以上主電源スイッチを「入」にしておけば、最新の番組情報が取得できます。



## 1 > デジタル放送をご覧になっているときに「番組表」を押す

- 番組表が表示されます。
- 他のデジタル放送の番組表に切り換えるには 放送切換ボタンを押す
- 番組表の内容を更新するには 番組表画面の右下に「黄情報取得」が表示されているときに、黄 を押す

## 2 > 番組を選ぶ

■ 番組表の時間帯を切り換える

赤 : 先の(次の)時間帯に進みます。 青 : 前の時間帯に戻ります。(現在の日時よりも前には戻れません。)

選んでいるメディア  
選んでいる番組の放送の種類  
現在の日時  
予約されている時間帯が白く表示  
選んでいる番組の種類  
情報の取得先  
予約アイコン  
選んでいる番組  
チャンネル ([</>]で選択)  
時間帯・番組 ([^/∨]で選択)  
色分け表示しているジャンル  
青 赤 緑 黄 の操作説明  
選んでいる番組の情報  
アイコンで表示されます。 →「操作・機能編」「情報アイコン一覧」

### ■ 指定した日時の番組表を見るとき

- ① 緑 を押す
- ② [</>]で日付を選ぶ
- ③ [</>]で時間帯を選び 決定 を押す

### ■ 番組についての説明を見るとき

番組説明 を押す (説明画面を消すときは、決定 を押します。)

### ■ 指定した3桁チャンネル番号の番組表を見るとき

番号入力 を押し、続けて数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶ

### ■ 放送メディアを変えたいとき

デジタル放送の放送メディア(テレビ、ラジオ、データ)に切り換えることができます(地上デジタルにはラジオ放送はありません)。  
メディア を押し、放送メディアを選ぶ

## 3 > 決定 を押す

選択した番組に切り換わります。

### ■ 今後放送となる番組を選んだとき

予約画面になります。  
下記の「番組を予約する・録画する」をご覧ください。

# 番組を予約する・録画する

デジタル放送の場合、番組表から、ご覧になる番組を予約することができます。番組開始時間になると、予約した番組に切り換わります。また、番組表から録画する番組を選び、ビデオ機器などと連動させて録画することもできます。

● 録画するときは、あらかじめ本機に付属のビデオコントロールケーブル、または市販のi.LINKケーブルを接続しておきます。(→「設置・接続・設定」「ビデオコントロールケーブルを接続する」「i.LINK端子付き機器と接続する」)

## 1 > 番組表から予約したい番組を [</>] で選び、決定 を押す

■ 次のメッセージが表示された場合は取扱説明書「操作・機能編」/「設置・接続・設定編」をご覧ください。

- 番組購入情報がいっぱいのため、番組予約はできません。 →「操作・機能編」「番組購入情報の送信」
- 番組予約ができません。次の設定をしてください。 →「設置・接続・設定編」「暗証番号の設定」  
→「設置・接続・設定編」「視聴年齢制限の設定」
- 予約数がいっぱいです。
- すでに購入された番組と時間が重なっています。 →「操作・機能編」
- 他の予約と時間が重なっています。 「予約設定時にメッセージが表示されたときは」
- ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。

操作中にメッセージが表示された場合は、メッセージにしたがって操作してください。

## 2 > [</>] で「視聴予約」または「録画予約」を選び、決定 を押す

### ■ 視聴予約の場合

以上で、予約完了です。

### ■ 録画予約の場合

設定内容を画面で確認し、 [</>] で「録画予約する」を選び 決定 を押す  
以上で、録画予約は完了です。

- 番組によっては、放送時間の繰上げや中止になる可能性があります。その場合にはメッセージが表示されますので、 [</>] で「はい」を選び、決定 を押してから上記の操作を行ってください。
- 録画禁止のメッセージが表示された場合は、録画できません。

正しく録画するためには、録画機器側の設定などが必要です。(→「操作・機能編」「録画をする前の準備」)  
視聴予約、録画予約の詳細な設定方法などは →「操作・機能編」「見たい番組を予約する/番組の録画を予約する」をご覧ください。